





MyToyota app – remote locking

– handleiding




REMOTE LOCKING – OPEN/SLUIT U AUTO MET DE MYTOYOTA APP



STAP 1

Klik op het hoofdscherm op de 'Open' of 'Afsluiten' knop en houdt deze gedurende 1 seconde vast.




STAP 2

U ontvangt een pushbericht.




ALARMLICHTEN – ACTIVEER UW ALARMLICHTEN MET DE MYTOYOTA APP



STAP 1

Klik op het hoofdscherm op de 'Alarmlichten' knop en houdt deze gedurende 1 seconde vast.



STAP 2

De alarmlichten knipperen gedurende 60 seconden, om u te helpen uw auto te vinden.



ELKE FUNCTIE TELT

Connected Services worden continu verbeterd. Schermen en andere visuals in deze handleiding kunnen daarom iets verschillen van de schermen zoals u die ziet in de MyToyota app.

